



Universele roestwerende hechtprimer in spuitbus.

## Toepassing

- Binnen en buiten
- Roestwering voor ijzer en staal
- Hechtgrond voor verzinkt staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, RVS, koper, messing, PVC, polyester, melamine, geglazuurde tegels, oude laklagen enz.
- Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE. Bij twijfel wordt een proef aanbevolen.
- Voor snelle reparaties en moeilijk bereikbare plaatsen

## Eigenschappen

- Zeer snelle droging
- Snelle doorharding
- Snelle aanhechting
- Goede universele aanhechting
- Universeel overschilderbaar
- Roestwerend
- Goed schuurbaar
- Mooie vloeijing
- Goede dekking
- Blokvast
- Hitte bestendig tot 100°C
- Bestand tegen alkaliteit
- Isolerende eigenschappen
- Aan te passen spuitbeeld

## Product

*Bindmiddelbasis:* Kunsthars-kombinatie

*Kleuren:* Wit 9110  
Grijs 7001  
Zwart 9105

*Verpakking:* 400 ml spuitbus

*Verbruik:* Ca. 1 m<sup>2</sup> per spuitbus, bij een dubbele kruislaag

*Glansgraad:* Mat

*Opslag:* Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



## Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.  
Max. relatieve luchtvochtigheid 85%.

## Droging (+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min  
Kleefvrij Na ca. 2 uur  
Overschilderbaar: Na ca. 3 uur met alkydlakken  
Na ca. 12 uur met nitrolakverf en  
na ca. 36 uur met 2-component lakken

Wanneer langer dan 3 dagen wordt gewacht met overschilderen moet er worden tussengeschuurd met korrel P220.

## Verwerking:

Voor gebruik minstens 3 minuten goed schudden nadat de kogel hoorbaar is geworden. Spuittip door draaien aan het rode hefboompje instellen naar een rond- of vlakstraal. Südwest All-Grund Spray gelijkmatig in 1 of 2 kruislagen aanbrengen. Na gebruik de spray onderste bovenhouden en de spuittip schoonspuiten.

## Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. Liggende delen dienen een goed afschot te bezitten en de hoeken moeten volgens de normen zijn afgerond.

## Hout

Alleen maatvast houtsoorten met een maximale vochtigheid van 9%. Hoe droger de ondergrond des te groter de penetratiediepte.

Vergrijsde en verweerde ondergronden schuren (korrel 150) tot een dragende ondergrond is verkregen.

Naschuren met korrel P180.

Tropische houtsoorten met vette/olieachtige inhoudstoffen eerst ontvetten en een proefvlak aanbrengen.

## *Houtsoorten met inhoudstoffen*

bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Keller Isoliergrund.  
Laten drogen, deze laag niet schuren.

## *Vuren en grenen*

Bij buitentoepassing is het bij zachte houtsoorten raadzaam om Südwest Uni-Grund toe te passen.

## *Oude laklagen*

Alleen op goed hechtende lagen toepassen. Grondig reinigen en dofschuren, korrel P220.  
Vernissen en transparante kleurbeitsen in het geheel verwijderen.

## *IJzer en staal*

Eventuele walshuid verwijderen.  
Ontroesten tot reinheidsgraad SA 2,5 of ST 3.  
Minimaal twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen, dit i.v.m. de roestwering.  
In een buitensituatie afwerken met een gesloten verfsysteem.

## *Verzinkt*

Alle typen verzinkt materiaal voorbehandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger volgens het betreffende technisch merkblad.  
Als met een alkydharslak wordt afgewerkt eerst twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen i.v.m. het verzepen van de alkydhars.

## *Aluminium/Koper/Messing*

Aluminium en legeringen met aluminium, koper en koperlegeringen, voorbehandelen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger volgens het betreffende technisch merkblad.  
Binnen een uur de laag Südwest All-Grund aanbrengen om filiforme corrosie te voorkomen.

## *Kunststoffen*

Harde kunststoffen als PVC, Polyester, Polyurethaan, Epoxy, Acrylaatplaat, Melamine, e.d. behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger volgens het betreffende technisch merkblad en dofschuren, korrel P220.  
Één laag Südwest All-Grund aanbrengen.  
Op PE en PP is geen hechting te verkrijgen.

## *Minerale ondergronden (beton, cement, steen)*

Alleen in binnen situaties.  
Maximale vochtigheid van de ondergrond 5%.  
Ondergrond moet dragend zijn en vrij van lossingslagen, cementslikschud of curingcompound.  
Optrekkend vocht zal voor onthechting zorgen.  
Wanneer met een alkydharslak wordt afgewerkt eerst twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen i.v.m. het verzepen van de alkydhars.

## **Bijzondere aanwijzingen**

In buitensituaties is een afwerklaag noodzakelijk.

## **Beschermende maatregelen**

Zie veiligheidsblad.

## **Kentekenen**

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
21-12-2018.