

Synthetische wegenverf. Zeer snel droog.

Toepassing

- Beton
- Asfalt
- Tegels
- Belijning
- Markering

Eigenschappen:

- Snelle droging
- Slijtvast
- Niet verzevend
- Goede dekking
- In 2 kleuren

Product:

Bindmiddelbasis: GVCh-Harsen met weekmakers

Kleuren: Wit ca. Ral 9010
Geel ca. Ral 1023

Verpakking: 1 ltr en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 5 m² per ltr
Ca. 50 m¹ per ltr (lijn van 10 cm breed) afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Verdunning: Südwest V33 Verdunning

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,58 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Kwast, rol en spuitapplicatie.

2K roller met een 12 mm poolhoogte.

Spuit

Type: Airless

Tip: 0.013

Hoek: 10°

Materiaal druk: 180 bar

Pistoolfilter: Geel

Viscositeit: 90 sec. DIN 4

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20°C / 65 % R.V. / 100 gr/m²)

Stofdroog: Na ca. 5 min

Droog: Na ca. 60 min

(afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Beton en tegels

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn.

Minimale druksterkte van het beton; 25 N/mm².

Minimale treksterkte; 1,5 N/mm².

Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-slikhuid en vormveranderingen zijn.

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten en dient een goede zuiging te hebben.

Een verdunde laag Heron Universele Wegenverf aanbrengen, 10% verdunnen.

Na droging een onverdunde laag Heron Universele Wegenverf aanbrengen.

Asfalt (bitumen)

Grondig reinigen.

Naspoelen met hoge drukreiniger.

Ondergrond dient dragend en droog te zijn (max. 5% vocht).

Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.

Een verdunde laag Heron Universele Wegenverf aanbrengen, 10% verdunnen.

Na droging een onverdunde laag Heron Universele Wegenverf aanbrengen.

Oude belijning/markeringen

Grondig reinigen. Naspoelen met hoge drukreiniger.

Losse en niet goed hechten delen van de oude coating verwijderen. Kale delen bijwerken met Heron Universele wegenverf 10% verdund. Na droging het geheel afwerken met een onverdunde laag Heron Universele Wegenverf.

Bijzondere aanwijzing

Door de zeer snelle droging is het raadzaam om bij opwarming door zonlicht of bij harde wind, dunnere lagen aan te brengen, om insluiting van oplosmiddel (oplosmiddelretentie) te voorkomen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 17-3-2020.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T